


## BLUETOOTH REMOTE

### Uživatelský manuál



#### Nabíjení BT REMOTE:

Připojte přiložený kabel do USB vstupu na BT REMOTE a do vhodného zdroje USB napájení.

Nabíjení probíhá, pokud svítí červená kontrolka.

Nabíjení je dokončeno, když kontrolka zhasne.

#### Zapnutí/ Vypnutí:

Zařízení zapnete zmáčknutím tlačítka zapínání po dobu 3 sekund.

Poznámka: Pokud není v dosahu žádné zařízení ke spárování kontrolka začne blikat modře. Pokud se BT REMOTE páruje kontrolka svítí modře 3 sekundy.

Zařízení vypnete zmáčknutím tlačítka vypínání po dobu 3 sekund.

Poznámka: BT REMOTE se sám vypne po 5 minutách neaktivity nebo odpojení vašeho telefonu.

#### Párování/ Nastavení:

Zapněte BT REMOTE stisknutím tlačítka, dioda začne modře blikat.

Zapněte svůj mobilní telefon, zapněte bluetooth. Zařízení automaticky rozezná systém iOS a Android zařízení.

Hleďte zařízení, najdete SP-Gadgets, připojte se k SP Gadgets. Jakmile bude zařízení připojeno, kontrolka přestane svítit.

#### Fotografování:

Zapněte aplikaci ve vašem telefonu a zmáčkněte spoušť.

Poznámka: Při každém stisknutí spouště, blikne modré světlo.

